

## ALE-HOP




**User manual** | Manual de usuario  
Manual do usuário | Mode d'emploi  
Benutzerhandbuch | Manuale d'uso  
Priručnik s uputama | للتحويل بين الأوضاع

EN

## ELECTRIC MANICURE KIT

### PRODUCT SPECIFICATIONS

- Power supply: 2x 1,5V AA batteries (not included)
- 2 speeds.
- 2 directions.
- 5 different heads.



1. ACCESSORIES      3. MAIN BODY  
2. CASE              4. SPEED AND DIRECTION SELECTOR

### FIRST STEPS:

Open the battery slot and insert two AA 1,5V batteries in the main body. Please make sure you put them in the correct position following the polarity that it shows.

### CAUTION:

Please keep this product from water or heat sources. Store in a dry place. If not using for a long time, please remove the batteries to avoid damage.

### BOX CONTENT:


- 1x CASE
- 1x MAIN BODY
- 5x HEADS
- 1x INSTRUCTION MANUAL

**ES**

## **KIT DE MANICURA ELÉCTRICO**

### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

- Suministro eléctrico: 2x pilas 1,5 V AA (no incluidas)
- 2 direcciones.
- 5 cabezales distintos.
- 2 velocidades.



1. ACCESORIOS  
2. FUNDA

3. APARATO PRINCIPAL  
4. SELECCIONADOR DE VELOCIDAD  
Y DIRECCIÓN

### **PRIMEROS PASOS:**

Abra el hueco de las pilas e introduzca dos pilas AA 1,5V en el aparato principal. Por favor, asegúrese de colocarlas en la posición correcta siguiendo la polaridad tal y como se muestra.

### **PRECAUCIÓN:**

Por favor, mantenga este producto lejos del agua y de fuentes de calor. Guárdelo en un sitio seco. Si no se va a usar durante mucho tiempo, por favor, retire las pilas para evitar daños.

### **BOX CONTENT:**


1x CASE  
1x MAIN BODY  
5x HEADS  
1x INSTRUCTION MANUAL

**PT**

## **KIT MANICURE ELÉTRICA**

### **ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

- Alimentação elétrica: 2x pilhas AA de 1,5V (não incluídas).
- 2 velocidades.
- 2 direções.
- 5 cabeças diferentes.



- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 1. ACESSÓRIOS | 3. CORPO PRINCIPAL                 |
| 2. CAIXA      | 4. SELETOR DE VELOCIDADE E DIREÇÃO |

### **PRIMEIROS PASSOS:**

Abra o compartimento das pilhas e insira duas pilhas AA de 1,5V no corpo principal. Certifique-se de que as coloca na posição correta, seguindo a polaridade indicada.

### **CUIDADO:**

Por favor, mantenha este produto longe de fontes de água ou calor. Guarde em local seco. Se não utilizar durante muito tempo, por favor remova as pilhas para evitar danos.

### **CONTEÚDO DA CAIXA:**


1X CAIXA  
1X CORPO PRINCIPAL  
5X CABEÇAS  
1X MANUAL DE INSTRUÇÕES

FR

## KIT DE MANUCURE ÉLECTRIQUE

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Alimentation : 2 piles 1,5V AA (non fournies)
- 2 vitesses
- 2 directions
- 5 têtes différentes



1. ACCESSOIRES      3. CORPS PRINCIPALE  
2. ÉTUI                4. SÉLECTEUR DE VITESSE ET DE DIRECTION

### PREMIÈRES ÉTAPES :

Ouvrez le logement des piles et insérez deux piles AA 1,5V dans le corps principal. Veillez à les placer dans la bonne position en respectant la polarité indiquée.

### MISE EN GARDE :

Veillez conserver ce produit à l'abri de l'eau et des sources de chaleur. Stockez-le dans un endroit sec. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout dommage.

### TENU DE L'EMBALLAGE


- 1x ÉTUI
- 1x CORPS PRINCIPAL
- 5x TÊTES
- 1x MODE D'EMPLOI

DE

## ELEKTRISCHES MANIKÜRESET

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten)
- 2 Richtungen.
- 5 verschiedene Köpfe.
- 2 Geschwindigkeiten.



1. ZUBEHÖR  
2. GEHÄUSE

3. HAUPTGERÄT  
4. GESCHWINDIGKEITS- UND RICH-  
TUNGSWAHLSCHALTER

### ERSTE SCHRITTE:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei 1,5 V-AA-Batterien in das Hauptgerät ein. Achten Sie bitte darauf, dass Sie sie entsprechend der angegebenen Polarität in die richtige Position bringen.

### VORSICHT:

Bitte halten Sie dieses Produkt von Wasser oder Wärmequellen fern. An einem trockenen Ort aufbewahren. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um Schäden zu vermeiden.

### INHALT DER SCHACHTEL


- 1 x GEHÄUSE
- 1 x HAUPTGERÄT
- 5 x Köpfe
- 1 x BEDIENUNGSANLEITUNG

IT

## KIT DI MANICURE ELETTRICO

### DETTAGLI PRODOTTO

- Alimentazione: 2 batterie da 1,5V AA (non incluse)
- 2 velocità.
- 2 direzioni.
- 5 testine diverse.



1. ACCESSORI  
2. CUSTODIA

3. CORPO PRINCIPALE  
4. SELETTORE DI VELOCITÀ E DIREZIONE

### PRIMI STEP:

Aprire lo slot per le batterie e inserire due batterie AA da 1,5 V nel corpo principale. Assicurarsi di inserirle nella posizione corretta seguendo la polarità indicata.

### ATTENZIONE:

Tenere il prodotto lontano da fonti di acqua o di calore. Conservare in un luogo asciutto. Se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare danni.

### CONTENUTO:


1 CUSTODIA  
1 CORPO PRINCIPALE  
5 TESTINE  
1 MANUALE D'ISTRUZIONI

HR

## ELEKTRIČNI KOMPLET ZA MANIKURU

### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Napajanje: 2x 1,5V AA baterije (nisu priložene)
- 2 smjera.
- 2 brzine.
- 5 različitih nastavaka.



1. DODACI  
2. KUĆIŠTE

3. GLAVNA JEDINICA  
4. ODABIR BRZINE I SMJERA

### PRVI KORACI:

Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije AA baterije od 1,5 V u glavnu jedinicu. Provjerite jeste li ih stavili u ispravan položaj i pripremite na prikazani polaritet.

### OPREZ:

Držite ovaj proizvod podalje od vode ili izvora topline. Čuvajte ga na suhom mjestu. Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste izbjegli oštećenje.

### SADRŽAJ KUTIJE:


1x KUĆIŠTE  
1x GLAVNA JEDINICA  
5x NASTAVCI  
1x KORISNIČKI PRIRUČNIK



## طقم العناية بالأظافر

### مواصفات المنتج

- مصدر القدرة: بطاريتان AA
- اتجاهان.
- 1.5 فولت (غير مشمولة)
- 5 رؤوس فرشاة.
- سرعتان.



1. الإكسسوارات
2. العلبة
3. الجسم الرئيسي
4. مفتاح اختيار السرعة والاتجاه

### تحذير:

يرجى حفظ المنتج بعيداً عن الماء ومصادر الحرارة. يحفظ في مكان بارد وجاف. في حالة عدم الاستخدام لمدة طويلة يرجى نزع البطاريات لتجنب التلف.

### الخطوات الأولى:

افتح فتحة البطارية وأدخل بطارياتين AA 1.5 فولت في الجسم الرئيسي. يرجى التأكد من وضعهما في الموضع الصحيح واتباع القطبية الظاهرة.

### محتويات الصندوق

- ×1 علبة
- ×1 جسم رئيسي
- ×5 رأس
- ×1 دليل التعليمات

ALE-HOP